

Verarbeitungshinweise imi-Beton

Eckausbildung mit Betonfaser

1. Platten auf Gehrung verleimen.
 2. Nach dem Verleimen, die Ecken mit dem Handhobel oder mit der Oberfräse beliebig breit fassen.
 3. Die Fläche zur Kante mit Kreppband abkleben.
 4. Die Kanten mit der Deckfarbe streichen oder mit einer Rolle auftragen.
 5. Spachtelmasse mit ca. 5 - 10% Härter anrühren und mit einem Spachtel oder mit dem Finger dünn auftragen.
 6. Min. 2 Std. trocknen lassen, bei dickerem Auftrag über Nacht trocknen lassen.
 7. Mit einem feinen Schwamm beischleifen.
 8. Min. 2x mit 30 % verdünntem DD-Mattlack mit Zwischenschliff versiegeln.
 9. Das Kreppband abziehen, evtl. kleine Spachtelreste beischleifen und die Kanten nochmals lackieren.
 10. Zum Schluss mit einem Lappen etwas Patina nachtupfen. Achtung: Patina gut aufrühren.
 11. Ev. noch einmal versiegeln.
- Spachtelmasse-Set von 1,5 kg reicht für ca. 30 - 40 m¹.

Kantenbearbeitung

1. ABS Kanten
2. oder Deckfarbe
 - MDF Kanten schleifen
 - säubern
 - Fläche mit Krepp abkleben
 - Deckfarbe mit Gummirolle oder Pinsel auftragen
 - 2x mit Matt-Lack versiegeln
 - mit Patina nachwischen